



注：图纸标出的信号线均采用屏蔽线连接方式连接各轴的驱动器，信号输出采用三芯屏蔽线（内径满足0.3平方毫米），对于屏蔽层起始端标出连接位置，而末端不标出剪断即可，但断面尽量靠近焊接断点，主要是为了防止屏蔽层面离焊接点过长，致使屏蔽线内芯暴露过长引起干扰。