

MT单头系统操作界面内容介绍

最终用户须知	正常进入, 按确定键→	※设置菜单Setup Menu→	打印设置Print Setup→	方向Dir→	单向、双向(可选)
				速度Speed→	标准、高速(可选)
				羽化Soften→	关、低、双(可选)
				吸风Fan Setup→	1-16(可调)
				对比度LCD Contrast→	1-16(可调)
				自动清洗Auto Clean→	开、关(可选)
				设备地址Device Address→	密码为16753
				空纸报警Warn Paper→	开、关(可选)
				墨站设置Station Setup→	墨站原点Station Pos(靠左右移动, 以离开墨站并微靠墨站挡块为准)
					闪嘴位置Spurt Pos(闪嘴在墨站原点)
					刮嘴位置Wipe Pos(靠左右移动, 以完成刮墨为定点)
					小车封头位置Car Cap Pos(靠左右移动, 以喷头与墨站贴合为准)
					打印闪嘴位置Print Spurt Pos(0为关, 1为1Pass打印闪嘴一次。靠左右移动, 以喷头左边为起始, 闪嘴在海绵上)
				※语言Language→	简体中文、ENGLISH
				※设备维护Maintenance→	喷嘴测试Nozzle Test
	自动清洗Clean Nozzle				
	手动清洗Manual Clean				
	刮嘴Wipe Nozzle				
	冲墨Flush				
	※设备信息Dev. Mgr	封头Cap Head			
		自动装墨Inking			
	※出厂设置Restore Default→	略			
		恢复出厂设置(是、否。可选)			