

MT单头系统操作界面内容介绍					
最终用户须知	正常进入, 按确定键→	※设置菜单Setup Menu→	打印设置Print Setup→	方向Dir→	单向、双向(可选)
				速度Speed→	标准、高速(可选)
				羽化Soften→	关、低、双(可选)
			吸风Fan Setup→	1-16(可调)	
			对比度LCD Contrast→	1-16(可调)	
			自动清洗Auto Clean→	开、关(可选)	
			设备地址Device Address→	密码为16753	
			空纸报警Warn Paper→	开、关(可选)	
			墨站设置Station Setup→	墨站原点Station Pos(靠左右移动, 以离开墨站并微靠墨站挡块为准)	
				闪嘴位置Spurt Pos(闪嘴在墨站原点)	
				刮嘴位置Wipe Pos(靠左右移动, 以完成刮墨为定点)	
				小车封头位置Car Cap Pos(靠左右移动, 以喷头与墨站贴合为准)	
				打印闪嘴位置Prit Spurt Pos(0为关, 1为1Pass打印闪嘴一次。靠左右移动, 以喷头左边为起始, 闪嘴在海绵上)	
		※语言Language→	简体中文、ENGLISH		
		※设备维护Maintenance→	喷嘴测试Nozzle Test		
			自动清洗Clean Nozzle		
			手动清洗Manual Clean		
			刮嘴Wipe Nozzle		
			冲墨Flush		
		※设备信息Dev. Mgr	封头Cap Head		
			自动装墨Inking		
		※出厂设置Restore Default→	略		
			恢复出厂设置(是、否。可选)		