

MT单头系统操作界面内容介绍

代理商须知

一、正常进入,按确定键→

※设置菜单Setup Menu→	打印设置Print Setup→	方向Dir→	单向、双向(可选)
		速度Speed→	标准、高速(可选)
		羽化Soften→	关、低、双(可选)
	吸风Fan Setup→	1-16(可调)	
	对比度LCD Contrast→	1-16(可调)	
	自动清洗Auto Clean→	开、关(可选)	
	设备地址Device Address→	密码为16753	
	空纸报警Warn Paper→	开、关(可选)	
	墨站设置Station Setup→	墨站原点Station Pos(靠左右移动,以离开墨站并微靠墨站挡块为准)	
		闪喷位置Spurt Pos(闪喷在墨站原点)	
		刮嘴位置Wipe Pos(靠左右移动,以完成刮墨为定点)	
		小车封头位置Car Cap Pos(靠左右移动,以喷头与墨站贴合为准)	
		打印闪喷位置Print Spurt Pos(0为关,1为1Pass打印闪喷一次。靠左右移动,以喷头左边为起始,闪喷在海绵上)	
※语言Language→	简体中文、ENGLISH		
※设备维护Maintenance→	喷嘴测试Nozzle Test		
	自动清洗Clean Nozzle		
	手动清洗Manual Clean		
	刮嘴Wipe Nozzle		
	冲墨Flush		
	封头Cap Head		
	自动装墨Inking		
※设备信息Dev. Mgr	略		
※出厂设置Restore Default→	恢复出厂设置(是、否、可选)		

二、同时按上下左右键,并开机→

墨站Station:CAP型、双升降型TwoLift、单升降型OneLift、升降型Lift		
刮片Wiper:弹出Pop,固定Fixed;电机Motor,升降Lift;电机Motor,固定Fixed;弹出Pop,升降Lift。		
打印宽度PrintWidth: 192cm(值可调)		
光栅类型RasterType: B、A、P、O、N、M、L、K、J、I、H、G、F、E、D、C		
小车电机CarMotor: DC、伺服Servo		
走纸电机PaperMotor: 步进Step、伺服Servo		
刮片转向WiperDir: 正向Normal、反向Reverse		
走纸转向PaperDir: 反向Reverse、正向Normal		
小车转向CarDir: 正向Normal、反向Reverse		
加速距离Accdis: 40mm(最大值300mm)		
走纸速度PaperSpeed: 145(最大值,可调)		
LED类型LEDType: B、A		
自动清洗AutoClean: 闪喷Spit、清洗Clean		
清洗设置MaintCFG; 进入Entry→ 注:此部分内容数值均为可调,但不建议调整	短抽开ms: 100	
	抽余墨次数: 1	
	抽余墨次数关ms: 200	
	抽余墨次数开ms: 1500	
	闪喷频率: 0	
	闪喷次数: 27	
	抽墨维持s: 15	
	长抽次数: 0	
	长抽次数关ms: 600	
	长抽次数开ms: 820	
	短抽次数: 1	
	短抽次数关ms: 300	
	短抽次数开ms: 100	

三、开机自检时,同时按上右退出键→

Print Debug: ON、*** (老化功能,不联机空打为6Pass)		
Spit Test: ON; Sdram Test: ON; PHI: OX00; DAI: OX00; DAC: 100(X84)		
Car: Pos-46; 《; 》; 25IPS; 35IPS; 45IPS; 55IPS		
Ink Motor: ON; Ink Motor2: ON; Valva: ON; Fan Motor: ON; Wiper: UP; Media: ↓↑;		
Wiper BF: For Ward、Backward		
Cap: UP、Down		
Wiper Sensor: ON; Car Sensor: ON		
CLR Password: 0		