


A. 花样输入





B. 选择刺绣花样




C. 设置换色顺序



D. 手动换色



F. 手动修改刺绣方法




G. 返回起绣点



H. 返回停绣点



I. 手动剪线



J. 设置循环绣

 → 【刺绣辅助】 → 【是否循环刺绣】 改为 “是” → 

K. 设置另外起点

 → 【另外起点设置】 → 

L. 设置贴布绣

 → 选择花样 →  → 【输入并反复换色顺序】 →  设置贴布绣

M. 定位空走

 → 定位空走 → 

N. 花样周边操作

 → 花样周边操作 → 


O. 手动移框

方向键：▲、▼、◀、▶； 高低速切换键：○

P. 针停下位

 →  针停下位 → 

Q. 升速降速

 :  : 降速  : 升速

R. 主轴点动

 →  执行点动 → 