

检查部位	检查频率	检查内容
滚筒表面	每日	有无划痕、粘胶、污渍
温控系统	每日	温度显示是否准确、升温是否正常
传动部件	每周	齿轮、皮带的磨损程度、松紧度
电机	每月	运行噪音、温升情况
进料/出料装置	每周	滚轮转动是否顺畅、有无卡滞
电气线路	每月	线路有无老化、破损，接头是否牢固
液压/气压系统	每月	管路有无泄漏，压力是否稳定

保养措施	备注
用专用清洁剂擦拭，轻微划痕用抛光剂处理	避免硬质工具刮擦
校准温度传感器，清理温控器散热口	异常时暂停使用并检修
磨损严重及时更换，皮带松则调整张力	定期加注润滑油 (每月1次)
清理电机灰尘，检查接线是否松动	异常需联系专业维修人员
清洁滚轮表面，加注润滑脂	确保物料输送平稳
老化线路更换，松动接头重新紧固	断电后检查，避免触电
更换泄漏密封件，补充液压油/气压油	保持系统压力在额定范围