



主界面如下（图一）所示：



（图一）

1、应用程序

如下（图二）所示。此修改只对 BslApp.exe(BslAppSimple.exe)文件进行更改



（图二）


1.1 图标

图标大小为 48 * 48 像素的 ICO 图片

1.2 启动图片


打开的应用程序（BslApp.exe 或 BslAppSimple.exe）同级目录的 res/login.bmp 文件进行替换。

1.3 应用程序左上角文字，如（图三）所示：



（图三）

1.4 新建文档名称，如（图四）所示




（图四）

1.5 应用程序名称

修改打开应用程序的名称，比如改为 CSBSL.exe，则 BslApp.exe 就会变成 CSBSL.exe。

2、语言资源

按（图二）打开应用程序之后，会自动加载应用程序同级目录 Lang 文件夹下面的语言资源，如（图四）所示。



(图四)

2.1 修改

双击要修改的项则可编辑修改，修改之后要保存才会保存到语种文件。

2.2 保存全部语种文件

如果有多个语种进行了修改，会把所有语种保存到文件。

2.3 保存当前语种文件

只保存当前选择的语种文件。

2.4 注意

如果语言中包含'%s'的语言资源，不要把'%s'进行删除或更改。比如：‘板卡 %s 已过试用期,无法进行打标操作!’可以改成：‘试用 %s 过期，请联系*****’。

3、配置文件 BslCustom.cfg

界面如下（图五）所示。



The configuration window titled '配置文件' (Configuration File) contains the following elements:

- Two checkboxes: '启用文件读写密码' (Enable file read/write password) and '启用试用到期前提示' (Enable trial expiration reminder). The latter has a value of '2' and the unit '天' (days).
- A checked checkbox: '板卡注册窗口显示试用结束日期信息' (Display trial end date information in the board registration window).
- Three text input fields: '公司名称' (Company name), '电话' (Phone), and '网址' (Website).
- A '保存配置' (Save configuration) button.

（图五）

选择 BslApp.exe 应用程序（见图二），会自动加载 BslApp.exe 目录下 config 文件夹内的 BslCustom.cfg 配置文件，如果没有会加载默认参数。

3.1、保存配置文件

点击‘保存配置’按钮，BslApp.exe 同级目录下的 config 文件下面生成 BslCustom.cfg 文件。

3.2 文件读写密码

保存标刻模板*.orzx，会把模板文件进行加密。打开加密的模板文件如果配置文件的密码不正确，则软件会提示‘文件打开失败’。勾选‘启用文件读写密码’复选框之后，密码生效。

3.3 试用到期前提示

针对试用期板卡有效，如果设置为 100 天，则板卡试用期低于 100 天打开 BslApp.exe 软件时则会弹框提示试用期还剩多少天到期的提示。勾选‘启用试用期到期前提示’复选框之后生效

3.4 板卡注册窗口显示试用结束日期信息


对试用板卡有效（打开 BslApp 软件 菜单帮助 -> 板卡注册），如下（图六）与（图七）所示。



The '板卡注册' (Board Registration) window displays a table with the following data:

序号	TYPE	版本	板卡ID	注册码	状态
0	SIMPLEJ1DBK	5.5.98	23435152241133249	04B2-B31F	试用版本

（图六）



The '板卡注册' (Board Registration) window displays a table with the following data:

序号	TYPE	版本	板卡ID	注册码	状态
0	SIMPLEJ1DBK	5.5.98	23435152241133249	04B2-B31F	试用版本(2021年 3月 3日 16时)

（图七）

3.5 公司信息

公司名称、电话、网址。这其中一项只要不是空的。打开软件 BslApp.exe，菜单栏 帮助 -

关于 则会进行显示。如下（图八）所示。



（图八）