

## 针对高温锁机一键解密方法

1. 首先下载安装最新款 APP 软件（软件版本 2.1.5），然后打开软件后连接激光器。



2. 若是温度 3 报警，则会弹出以下对话框（图 1），直接点击对话框下面的“解除报警锁机”，然后再点击弹出对话框的“确定”按钮（图 2），则可实现直接解锁；若是弹出界面，显示时间与当天日期不一致（图 3），则需要先点击“修正绝对时间”后，然后点击“解除报警锁机”，然后再点击弹出对话框的“确定”按钮（图 4），则可实现直接解锁。

注意：在解锁后，需要排查水冷机状态（①水冷机是否正常开启，②水泵是否正常运转，③冷却水是否已经更换为纯净水，④液位是否过低，⑤散热器是否堵塞等，⑥若冷却水温度较高，可以将水温设置到 22 度）。



图 1



图 2



图 3



图 4

3. 温度 4 或者其它温度的报警锁机，都可按照以上方法解决报警锁机问题。
4. 其它报警或锁机，请及时联系我司工程师协助排查。

