


新 uv 灯功能调试说明

一、概念（说明）
利用小车定位的方式来简易的校准 UV 灯
二、逻辑框图（关系）
 打出的图
图 1
三、流程（执行步骤）
① 面板上的步骤说明： 1) 先打印一张测试图 2) 进入辅助功能-->UV 灯设置，来到移动小车界面 3) 移动小车使 UV 左灯对准测试图的图起点 4) 可按上键使 UV 左灯闪烁，确定位置后保存参数 5) 移动小车使 UV 左灯对准测试图的图结束点 6) 按上键使 UV 左灯闪烁，确定位置再保存参数 7) UV 右灯闪烁为下键，校准流程参照图 1 8) 左右灯校准完后退出界面

9) 校准完成


a. UV 灯参数设置

	说明：设置 UV 参数设置界面
	说明：进入该界面，左右移动小车进行左右灯定位
	说明：根据图 1 示意图来左右移动小车，定位左 UV 灯开始亮灯/结束关灯的位置
	说明：根据图 1 示意图来左右移动小车，定位右 UV 灯开始亮灯/结束关灯的位置

b. UV 灯参数重置

	说明：把 UV 灯参数重置为 0
---	------------------

c. UV 灯模式：选择通用/模式 1

	说明：选择通用（两个灯工作） 选择模式1（只有一个灯工作）
d. UV 灯延时补偿：	
	说明：补偿值距离
② 校准工具上的说明步骤 1) 先打印一张测试图 2) 左/右移动小车使 UV 左灯对准测试图的图起点 3) 点击左灯闪烁，确定位置后保存左灯开始位置参数 4) 左/右移动小车使 UV 左灯对准测试图的图结束 5) 点击左灯闪烁，确定位置后保存左灯结束位置参数 6) 左/右移动小车使 UV 右灯对准测试图的图起点 7) 点击右灯闪烁，确定位置后保存右灯开始位置参数 8) 左/右移动小车使 UV 右灯对准测试图的图结束 9) 点击右灯闪烁，确定位置后保存右灯结束位置参数 10) 点击读取灯的位置，可以读取 UV 灯保存后的参数 11) 校准完成	

左移 右移 回仓 保存左灯开始位置 保存右灯开始位置 保存左灯结束位置 保存右灯结束位置 左灯闪烁 右灯闪烁 左灯开始位置偏移: 0 左灯结束位置偏移: 0 右灯开始位置偏移: 0 右灯结束位置偏移: 0 参数重置 读取灯的位置 说明: 左/右移: 小车左右移动 回仓: 小车回到墨站位置 保存左灯的开始/结束位置: 根据小车移动到图的开始/结束位置, 保存该位置的参数 保存右灯的开始/结束位置: 根据小车移动到图的开始/结束位置, 保存该位置的参数 左/右灯闪烁: 移动图的开始/结束位置, 点击灯的闪烁, 再次确定位置 参数重置: 把 UV 灯参数重置为 0 读取灯的位置: 位置校准后, 可以读取灯的位置参数
